

# ລາຍການກວດເບິ່ງວິທີການພາກປະຕິບັດດ້ານຄວາມຊຳນານສຳລັບຜູ້ຊ່ວຍການເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ຕາມເຮືອນ ກົມ DSHS ໄດ້ອະນຸມັດ

## Skills Practice Procedure Checklist for Home Care Aides DSHS Approved

ລາຍການກວດເບິ່ງວິທີການພາກປະຕິບັດດ້ານຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຈະຖືກໃຊ້ໂດຍຜູ້ຊ່ວຍການເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ຕາມເຮືອນເພື່ອຈະຮຽນຮູ້ຄວາມຊຳນານທີ່ຖືກສິດສອນໂດຍໂຄງການຝຶກຝົນກ່ຽວກັບວຽກງານ ຫລື ໂດຍນາຍຄູສອນຕາມອຸມຸມຸນຊົນທີ່ໃຊ້ຫລັກສູດການເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ຕາມເຮືອນ ຫລື ອຸປະກອນການຝຶກຝົນທີ່ຖືກອະນຸມັດແນວອື່ນໆ. ຈຸດກວດເບິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນເປັນຕົວເສັ້ນໃຫຍ່ຢູ່ໃນປື້ມຄູ່ມືຂອງວິທີການຫົວນີ້ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການປະຕິບັດງານທີ່ປອດພິພິດພາດໃນຄວາມຊ່ຽວຊານ. ພາລະກິດທີ່ຖືກຂັດເປັນສິດຊັງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ບໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການສອບເສັງ **Prometric**, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາລະກິດເຫລົ່ານີ້ *ທຸກໆຢ່າງ* ທີ່ຄູ່ມືຈຳນວນຂອງການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ, ແມ່ນຕ້ອງມີເພື່ອຈະຖືກສະແດງໃຫ້ເບິ່ງ, ຢູ່ຊ່ອງຫນ້າຂອງນາຍຄູສອນທີ່ມີຄຸນນະວຸດທິເພື່ອຈະເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຫ້ອງຮຽນສຳລັບການອອກໃບປະກາດຢັ້ງຢືນຜູ້ຊ່ວຍການເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ຕາມເຮືອນ. ຈົ່ງມີການຝຶກຝົນທີ່ມີຄວາມສຸກແລະມ່ວນຊື່ນ!

### ສາະບານ

### ຫນ້າເລກທີ

ພາກປະຕິບັດສຳລັບການເບິ່ງແຍງດູແລທົ່ວໄປ .....	1
ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ສິດທິຂອງລູກຄ້າ .....	1
<b>S.W.I.P.E.S</b> .....	1
ລ້າງມື.....	1
ໃສ່ຊັບມື .....	2
ປິດຊັບມືອອກ.....	2
<b>ໃຊ້ເຄື່ອງປ້ອງກັນສ່ວນຕົວ (PPE)</b> .....	2
ຊ່ວຍເຫລືອລູກຄ້າເພື່ອຈະພາຍາງ .....	2
ຍ້າຍລູກຄ້າຈາກຕຽນອນໄປຫາຕັ້ງນັ່ງ ຫລື ລີ້ຊຸກຕັ້ງນັ່ງ .....	2 / 3
ປື່ນເປື້ອງ ແລະ ຕັ້ງທ່າລູກຄ້າຢູ່ໃນຕຽງ .....	3
ການບິວຣະບັດປາກ/ກ່ຽວກັບປາກ.....	4
ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ເກັບເອົາແອ້ວປອມໄວ້ .....	4
ການບິວຣະບັດເລັບມືເລັບຕີນ .....	4 / 5
ການບິວຣະບັດຕີນ .....	5
ຄຳແນະນຳທົ່ວໄປສຳລັບການບິວຣະບັດເລັບ .....	6
ຊ່ວຍລູກຄ້າທີ່ມີແຂນອ່ອນເພິ່ຽເພື່ອຈະນຸ່ງເຄື່ອງ .....	6
ໃສ່ຖົງຂາສູງເຖິງຫົວເອົາທີ່ປິດໄດ້ໃຫ້ລູກຄ້າ .....	6
ຊ່ວງອະຍະການເຫນັງຕີງ (ROM) ສຳລັບບ່າເບື້ອງນຶ່ງ .....	6 / 7
ຊ່ວງອະຍະການເຫນັງຕີງ ROM ສຳລັບຫົວເອົາ ແລະ ສິ້ນນ່ອງ .....	7
ຊ່ວຍລູກຄ້າເພື່ອຈະກິນອາຫານ .....	7
ຊ່ວຍລູກຄ້ານຳການອາບນ້ຳຢູ່ຕຽງ.....	7 / 8
ຊ່ວຍນຳການບິວຣະບັດບ່ອນອະວັຍຍະວະເພດ .....	8
ການບິວຣະບັດທໍ່ຢາງຣະບາຍ .....	9
ການບິວຣະບັດທໍ່ຢາງຣະບາຍເປັນປອກ (ການກວດເບິ່ງຄືນ,ສະແດງໃຫ້ເບິ່ງຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ) .....	9
ການຊ່ວຍເຫລືອນຳຢາກິນ.....	10
ຊ່ວຍເຫລືອລູກຄ້ານຳການໃຊ້ງຽງຢູ່ຕຽນອນ.....	10
ແຖບກວດດ້ວຍມືແຖບທີ່ປອດພິພິດພາດ .....	10

**ຫລັກຖານພິສູດຂອງການເຮັດແລ້ວ:** ເຊິ່ງຫນ້ານີ້ *ຕ້ອງ* ຖືກສົ່ງໄປຫາ [TrainingApprovalTPA@dshs.wa.gov](mailto:TrainingApprovalTPA@dshs.wa.gov) in-box ສຳລັບມັກຮຽນ *ແຕ່ລະຄົນ* ຜູ້ທີ່ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກຝົນວິຊາສະເພາະ *OJT* ແລ້ວຢູ່ທີ່ ALF, AFH, ຫລື ESF..... 11

ກະຮຸນາສັງເກດ: ພາລະກິດວິຊາສະເພາະທຸກໆຢ່າງຕ້ອງຖືກສິດສອນໂດຍອາຈານສອນຜູ້ທີ່ຖືກອະນຸຍາດ ແລະ ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍນັກຮຽນຜູ້ຊ່ວຍການເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ຕາມເຮືອນ. ປະສິດທິພາບຂອງວິຊາສະເພາະຂອງຜູ້ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ຕາມເຮືອນຈະຖືກຕື່ອາຄາເບິ່ງໂດຍການໃຊ້ຫຸ່ນຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫລືອເພີ່ມເຕີມ:

[Prometric Home Care Aide Checklist](#)  
[Washington State Department of Health Home Care Aide Exam Preparation Materials](#)

ລາຍການກວດເບິ່ງວິທີການພາກປະຕິບັດດ້ານຄວາມຊຳນານສຳລັບຜູ້ຊ່ວຍການເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ຕາມເຮືອນ  
ກົມ DSHS ໄດ້ອະນຸມັດ

**Skills Practice Procedure Checklist for Home Care Aides DSHS Approved**

**ພາກປະຕິບັດສຳລັບການເບິ່ງແຍງດູແລທົ່ວໄປ – ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ສະເນີຕົວທ່ານເອງໃຫ້ລູກຄ້າໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນການເບິ່ງແຍງດູແລ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຊ້ມາດຕາການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການລະມັດລະວັງມາດຕະຖານເພື່ອຈະປ້ອງກັນລູກຄ້າ ແລະ ຕົວທ່ານເອງໂດຍຜ່ານວິທີການ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສົ່ງເສີມຄວາມຕ້ອງການທາງສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສະທັມຂອງລູກຄ້າໂດຍຜ່ານວິທີການ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສົ່ງເສີມ ສິດທິ ຂອງລູກຄ້າໂດຍຜ່ານວິທີການ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສົ່ງເສີມ ຄວາມປອດພັຍ ຂອງລູກຄ້າໂດຍຜ່ານວິທີການ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສົ່ງເສີມ ຄວາມສະບາຍໃຈ ຂອງລູກຄ້າໂດຍຜ່ານວິທີການ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປະສົງໃຊ້ສອຍທົ່ວໄປໄວ້ພາຍໃນເອ້ອມມືຂອງລູກຄ້າເວລາຈົບການເບິ່ງແຍງດູແລ, ເຊັ່ນວ່າ, ໂທຣະສັບ, ຜວນຕາ, ຜວນບົບຫີວີ, ເຈ້ຽເຊັດ, ຈອກນ້ຳ) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ສິດທິຂອງລູກຄ້າ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ອະທິບາຍວ່າທ່ານກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເວົ້າຊ້າໆ, ແຈ້ງໆ, ແລະ ດ້ວຍຄວາມນັບຖື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຊັກຊວນລູກຄ້າໃຫ້ເຮັດນຳ ແລະ ຝັງດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສັງເກດເບິ່ງການປ່ຽນແປງໃນລູກຄ້າ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຊົມອຸທາງເລືອກ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະຣາດຂອງລູກຄ້າ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ນັບຖືຄວາມຕ້ອງການໃນສິດສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**S.W.I.P.E.S. - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ເກັບກຳເວົ້າ ອຸບປະກອນໃຊ້ສອຍ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນພາລະກິດ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງ ມືຂອງທ່ານກ່ອນການສັ່ນຜັດນຳລູກຄ້າ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສະເນີຕົວ ທ່ານເອງໂດຍການບອກຊື່ຂອງທ່ານໃຫ້ລູກຄ້າຟັງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຕະລອດການເບິ່ງແຍງດູແລດ້ວຍຜ້າກ້ຽງ, ຕານ່າງ, ຫລື ປະຕູ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ອະທິບາຍ ສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຟັງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກວດເບິ່ງ ບໍຣິເວນເພື່ອຈະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກໆຢ່າງກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມຫລັງຈາກພາລະກິດໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ການລ້າງມື - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸບປະກອນໃຊ້ສອຍແມ່ນຢູ່ພາຍໃນເອ້ອມມືງ່າຍໆເພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ບາຍຫນ້າພຽງທີ່ເປ້ອນເປີຕະລອດພາລະກິດ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເປີດນ້ຳຊຸ່ນຢູ່ອ່າງນ້ຳ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມືໃຫ້ປຽກ ແລະ ຮຸກໃຫ້ທົ່ວມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃສ່ສະບູໃສ່ມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງອອກທົ່ວມືວິນີ ແລະ ມືທຸກໆບ່ອນ, ລວມທັງເຫນືອຂີ້ມື, ເຮັດໃຫ້ມີການສຽດສືຢ່າງຫນ້ອຍ 20 ວິນາທີ, ປີ້ນນ້ຳມືຊື່ລົງລຸ່ມ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມືໃຫ້ທົ່ວທຸກໆຫນ້າພຽງຂອງມື ແລະ ຂີ້ມື ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມືເປ້ອນ (ຮັກສາໃຫ້ປີ້ນນ້ຳມືຊື່ລົງລຸ່ມ) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຊ້ເຈ້ຽເຊັດມືທີ່ສະອາດເພື່ອຈະເຊັດໃຫ້ແຫ້ງໃນນິ້ວມື, ມື, ແລະ ຂີ້ມືທຸກໆບ່ອນເລີ່ມຕົ້ນຈາກນິ້ວມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຊ້ເຈ້ຽເຊັດມືທີ່ສະອາດ, ແຫ້ງ, ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງເພື່ອຈະມອດນ້ຳກອກໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປ້ອນມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖິ້ມເຈ້ຽເຊັດມືທີ່ຖືກໃຊ້ແລ້ວໃສ່ໃນກະໂລ່ງຂີ້ເຫຍື້ອໂດຍທັນທີໂລດຫລັງຈາກມອດກອກນ້ຳ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຈົບວິທີການດ້ວຍມືທີ່ສະອາດຫລືກລັຽງບໍ່ໃຫ້ເປ້ອນ (ເຊັ່ນວ່າການສັ່ນຜັດໂດຍກົງນຳບ່ອນເປີດນ້ຳ, ຜວນດົງເຈ້ຽເຊັດມື, ອ່າງນ້ຳ, ຫລື ກະໂລ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ການໃສ່ຊີບມື - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ໄປ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມືຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະມີການສື່ມືຜິດນຳຊີບມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກວດເບິ່ງຊີບມືແຕ່ລະອັນເພື່ອຈະເບິ່ງວ່າມີຮູ ຫລື ບໍ່ ຫລື ມີການອຸດໂຊມແນວອື່ນແນວໃດບໍ່ ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກຳເອົາຊີບມືຢູ່ຂັ້ນ ແລະ ດຶງເຂົ້າໃສ່ມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກຳເອົາຊີບມືອີກເບື້ອງນຶ່ງ ແລະ ດຶງເຂົ້າໃສ່ມືອີກເບື້ອງນຶ່ງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊີບມືສູບໃສ່ໃຫ້ຄົບດີໃສ່ນ້ຳມືທຸກໆນ້ຳວ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ການປິດຊີບມືອອກ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ດ້ວຍມືຂ້າງນຶ່ງທີ່ມີຊີບມືຢູ່ ກຳເອົາຊີບມືອີກຂ້າງນຶ່ງຢູ່ຂັ້ນໂລດທາງນອກ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ດຶງຊີບມືອອກໃຫ້ຂ້າງໃນປັນອກມາ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກຳເອົາຊີບມືທີ່ຖືກດຶງອອກແລ້ວໄວ້ດ້ວຍມືທີ່ຍັງມີຊີບມືຢູ່ແລະກື້ໃຫ້ເປັນໜ່ວຍນ້ອຍໆ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ດ້ວຍມືວິສອງນ້ຳຂອງມືເຝົ້າ, ຈັບເອົາຢູ່ວ່າງຂີ້ມືຂອງຊີບມືທີ່ສອງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ດຶງຊີບມືອອກເພື່ອຈະປິ່ນທາງໃນອອກມາເພື່ອວ່ານັ້ນຈະທໍ່ເອົາຊີບມືອອກທຳອິດ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປິດຊີບມືອອກ, ລ້າງມື, ແລະ ຖິ້ມຊີບມືໃສ່ໃນກະໂລງຂີ້ເຫຍື້ອ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ປະຕິບັດຕາມຄຳຊີ້ນຳຂອງສູນກາງສຳລັບການຄວບຄຸມແລະການປ້ອງກັນພະຍາດ (CDC) ເພື່ອຈະຊີ້ບອກວ່າເມື່ອໃດຈະໃຊ້ອຸປະກອນການປ້ອງກັນສ່ວນຕົວ (PPE) ແລະສຳລັບການສວມໃສ່ແລະການແກ້ອອກເຄື່ອງ PPE ເພື່ອຈະເຮັດຄວາມຊຳນານອັນນີ້ໃຫ້ເປັນຜົນສຳເລັດ, ຕິດຕາມສາຍເຄືອຄ່າຍ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອຈະກວດເບິ່ງຄືນແລະປະຕິບັດຮະບຽບການຂອງ PPE ປັດຈຸບັນທຸກໆຢ່າງນຳອາຈານສອນຄວາມຊຳນານຂອງທ່ານ.**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ການໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນຕົວ (PPE) CDC .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ຊ່ວຍເຫລືອລູກຄ້າເພື່ອຈະພາຍ່າງ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ໄປ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຢືນຢູ່ທາງຫນ້າ ແລະ ຢືນຫນ້າໃສ່ລູກຄ້າ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຊ່ວຍລູກຄ້າເພື່ອຈະໃສ່ເກີບທີ່ບໍ່ມີນ ແລະ ມັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ອະທິບາຍຈຸດເປົ້າຫມາຍຂອງການຍ່າງກ່ອນທີ່ລູກຄ້າຈະເລີ່ມຕົ້ນຍ່າງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຕຽມລູກຄ້າສຳລັບການຢືນອັນໂດຍການຕັ້ງຫົວເອົາໃສ່ມູມ 90 ອົງສາດ້ວຍຕີນຢຽບຝັນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຫ້ລູກຄ້າກັ່ນໄປທາງຫນ້າຢູ່ຕັ້ງນັ່ງກ່ອນທີ່ຈະຢືນອັນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຮັດສາຍແອວຊ່ວຍຍ້າຍດຶງ (ຖ້າຫາກຕ້ອງການ) ອ້ອມແອວຂອງລູກຄ້າ, ຊ່ວຍລູກຄ້າໃຫ້ຢືນອັນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ພາລູກຄ້າໃຫ້ຢືນອັນດ້ວຍແຂນຈາກຕັ້ງນັ່ງເພື່ອຈະຢືນອັນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ວາງມືໃສ່ແຂນຂອງລູກຄ້າ, ຫລັງ, ແອວ, ຫລືກຳສາຍແອວຊ່ວຍໃນຂະນະທີ່ລູກຄ້າຢືນອັນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖາມລູກຄ້າວ່າເອົາຮູສືກແນວໃດຫລັງຈາກທີ່ຢືນອັນ ຫລື ໃນຂະນະທີ່ຍ່າງຢູ່ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຍ່າງໄກ້ໆທາງຫລັງ ແລະ ຢູ່ທາງອ້າງນຶ່ງ (ເບື້ອງທີ່ອ່ອນແອກວ່າ, ຖ້າມີ) ຂອງລູກຄ້າສຳລັບຮະຍະທາງເຕັມ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ພາໃຫ້ຕັ້ງທ່າກ່ອນທີ່ລູກຄ້າຈະນັ່ງລົງ, ໂດຍວາງຂາຢູ່ທາງກາງໃສ່ບ່ອນນັ່ງຂອງຕັ້ງສຳລັບການນັ່ງລົງທີ່ປອດພ້ຍ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ພາລູກຄ້າໃຫ້ເອ້ອ້ອມເຖິງຕັ້ງກ່ອນການນັ່ງລົງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ວາງມືໃສ່ແຂນຂອງລູກຄ້າ, ຫລັງ, ແອວ ຫລື, ຖ້າຫາກວ່າຖືກໃຊ້, ກຳເອົາສາຍແອວຊ່ວຍຍ້າຍດຶງເວລາລູກຄ້ານັ່ງລົງ. ຖອດສາຍແອວຊ່ວຍຍ້າຍດຶງອອກ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປ່ອຍໃຫ້ລູກຄ້ານັ່ງຢູ່ປອດພ້ຍໃນຕັ້ງໂດຍມີກະໂມກອົງໃສ່ທາງຫລັງຂອງບ່ອນນັ່ງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເພື່ອຈະຍ່າງ. ບໍ່ມີເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອແນວໃດຈະຖືກໃຊ້, ລູກຄ້າຈະນັ່ງຢູ່ຕັ້ງເມື່ອເວລາການເບິ່ງແຍງດູແລເລີ່ມຕົ້ນ.**

**ຍ້າຍລູກຄ້າຈາກຕຽນອນໄປຫາຕັ້ງນັ່ງ ຫລື ລື້ຊຸກຕັ້ງນັ່ງ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ໄປ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ວາງຕັ້ງນັ່ງ ຫລື ລື້ຊຸກຕັ້ງນັ່ງ ໄກ້ກັບຕຽນໂດຍການເອົາແຂນຂອງລື້ຊຸກຕັ້ງນັ່ງເກືອບຈະຕິດກັບຕຽນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລອກຕີນລິດຢູ່ລື້ຊຸກຕັ້ງນັ່ງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ພັບບ່ອນວາງຕີນອັນ ຫລື ຖອດອອກ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຊ່ວຍລູກຄ້າເພື່ອຈະຊຸກລື້ໄປຫາທາງອ້າງຂອງຕຽນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຫ້ການອ້ອມຊູໃນການຈັບຢູ່ທາງຫລັງຂອງບ່ອນຂອງລູກຄ້າ ຫລື ຫລັງ ແລະ ກະໂມກ, ລູກຄ້າໃຫ້ຢູ່ໃນທ່ານັ່ງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ຍ້າຍລູກຄ້າຈາກຕຽນອນໄປຫາຕັ້ງນັ້ງຫລືລູກຕັ້ງນັ້ງ-ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ (ຕໍ່) :**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ຊ່ວຍລູກຄ້າເພື່ອຈະໃສ່ເກີບທີ່ບໍ່ມີນ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕົນຈະຢຽບຮວບຢູ່ພື້ນເຮືອນກ່ອນທີ່ຈະລຸກຂັ້ນ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຊ່ວຍໃສ່ສາຍແອວຊ່ວຍຍ້າຍ/ດຶງ (ຖ້າຕ້ອງການ) ໃສ່ກວມເຄື່ອງນຸ່ງ, ອ້ອມແອວຂອງລູກຄ້າໂດຍມີຊ່ວງວ່າງພຽງພໍເພື່ອຈະປ່ອນມືເຂົ້າໄປໄດ້ໃນຮະຫວາງສາຍແອວຊ່ວຍຍ້າຍ/ດຶງແລະ ຕົວຂອງລູກຄ້າ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຢືນຢູ່ທາງຫນ້າຂອງລູກຄ້າ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກຳເອົາສາຍແອວຮັດຢູ່ທາງຂ້າງ ຫລື ອ້ອມທາງຫລັງໃນເວລາຊ່ວຍເຫລືອລູກຄ້າເພື່ອຈະຢືນຢູ່ ແລະ ຕະລອດການຊ່ວຍເຫລືອ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ງັດຂາຂອງລູກຄ້າເບື້ອງນັ້ງ ຫລື ທັງສອງເບື້ອງໃສ່ຂາຂອງທ່ານເອງ, ແລ້ວດຶງລູກຄ້າໃຫ້ຢືນຢູ່ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຢືນລູກຄ້າໃນເວລາຢືນຢູ່ເພື່ອວ່າທາງຫລັງຂອງຂາຈະຢູ່ທາງກາງໃສ່ບ່ອນນັ້ງຂອງລູກຄ້າຕັ້ງນັ້ງ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ພາລູກຄ້າທີ່ຈະກຳແນງຂອງລູກຄ້າກ່ອນທີ່ຈະນັ້ງລົງໃນລູກຕັ້ງນັ້ງ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາການນັ້ງລົງມຸ່ມໆທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ໃສ່ຕັ້ງນັ້ງລູກຄ້າ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ການຕັ້ງທ່າລູກຄ້າດ້ວຍກະໂພກຕິດກັບຫລັງຂອງລູກຄ້າຕັ້ງນັ້ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮ່າງກາຍຂອງລູກຄ້າໄດ້ຢຽດຊື່ນຳຕັ້ງ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປິດສາຍແອວຊ່ວຍຍ້າຍ/ດຶງອອກ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ການຕັ້ງທ່າຕົນຂອງລູກຄ້າ, ລອກ/ປິດລອກລູກຕັ້ງນັ້ງອີງຕາມຄວາມຊອບໃຈ ແລະ ຫລື ຄວາມປອດພັຍຂອງລູກຄ້າ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປະລຸກຄ້າໄວ້ໃນລູກຕັ້ງນັ້ງໃນຮ່າງກາຍຢຽດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕົນຢຽບຢູ່ບ່ອນວາງຕົນ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມື ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ການເບິ່ງແຍງຜູ້ແລະເລີ່ມຕົ້ນເວລາລູກຄ້ານອນຢຽດຢູ່ຕຽນອນ. ລູກຄ້າສາມາດຢືນຢູ່ໄດ້ແຕ່ບໍ່ສາມາດຍ່າງໄດ້. ສາຍແອວຊ່ວຍຍ້າຍຈະຖືກໃຊ້.**

**ຢືນເບື້ອງ ແລະ ຕັ້ງທ່າລູກຄ້າຢູ່ໃນຕຽນ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງຜູ້ແລະທີ່ໄປ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເຮັດຫົວຕຽນໃຫ້ແນ່ໃຈ, ຖ້າຫາກວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນແນ່ໃຈເທື່ອ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຢືນຢູ່ທາງຂ້າງຂອງຕຽນກົງກັນຂ້າມກັບທິດທາງທີ່ທ່ານມີແຜນຈະປັ້ນລູກຄ້າ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ພາລູກຄ້າທີ່ຈະດຶງລູກຄ້າມາຫາທ່ານ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະດຶງມາຫາທ່ານໄດ້, ຊ່ວຍລູກຄ້າໂດຍການເຮັດໃຫ້ຫມົດທັງຕົວຂອງລູກຄ້າໃຫ້ຢຽດຊື່ ແລະ ໄກ້ກັບທ່ານເພື່ອວ່າທ່ານຈະກັ່ງລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງປອດພັຍ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ວາງມືທັງສອງຂ້າງໃສ່ກ້ອງຫົວ/ບ່າຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຍ້າຍສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໄປຫາທ່ານ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ວາງມືທັງສອງຂ້າງໃສ່ລຳຕົວແລະກົ້ນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຍ້າຍສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໄປຫາທ່ານ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ວາງມືທັງສອງຂ້າງໃສ່ຕົ້ນຂາແລະຂາທາງລຸ່ມຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຍ້າຍສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໄປຫາທ່ານ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກັບຄືນມາຫາທາງຂ້າງຂອງຕຽນອນທີ່ທ່ານມີແຜນທີ່ຈະປັ້ນລູກຄ້າ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ວາງແຂນຂອງລູກຄ້າໃສ່ທາງເທິງຂອງຫນ້າເອິກຂອງເອົາເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂາຂອງເອົາເຈົ້າຄວ່າຍກັນໃນທິດທາງທີ່ທ່ານຈະປັ້ນລູກຄ້າໄປໃສ່ທາງຂ້າງຂອງເອົາເຈົ້າ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ວາງມືຂອງທ່ານໃສ່ກະໂພກ ແລະ ບ່າຂອງລູກຄ້າ ແລະ ກັ່ງລູກຄ້າຄ່ອຍໆໄປທາງຂ້າງຂອງເອົາເຈົ້າໄປຫາທ່ານ (ເຄັດລັບ: ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນມີຊ່ວງວ່າງທີ່ຈະກັ່ງລູກຄ້າ) ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຕັ້ງທ່າລູກຄ້າໃສ່ຮະຍະທາງທີ່ປອດພັຍຈາກສິ້ນຂອງຕຽນອນເມື່ອເວລາຢືນຕົວໄປທາງຂ້າງ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຕັ້ງທ່າລູກຄ້າໃສ່ທ່າຢຽດຊື່ດຶງຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຫົວທີ່ຖືກຊຸ້ມຮູໂດຍຫມອນ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ບ່າໄຫລຖືກແປງເພື່ອວ່າລູກຄ້າຈະບໍ່ນອນເຕັ້ງແຂນ ແລະ ແຂນທາງເທິງໄດ້ຖືກຫມູນຮອງ. ປ່ອຍແຂນທາງລຸ່ມ ແລະ ບ່າໄຫລຂອງລູກຄ້າບໍ່ໃຫ້ຂັດຢູ່ກ້ອງທາງຂ້າງ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຫລັງຖືກຫມູນຮອງດ້ວຍສິ່ງຂອງຮອງ. ຕັ້ງທ່າອຸປະກອນ (ເຊັ່ນວ່າ, ຫມອນ, ເບາະຮອງ) ບໍ່ໃຫ້ຫລັງຖືກກັ່ງ ຫລື ເຕັ້ງເພື່ອຈະຮັກສາທ່າທາງນອນທາງຂ້າງຂອງລູກຄ້າ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຫົວເອົາພັບ, ຂາທາງເທິງຫມູນດ້ວຍເຄື່ອງຫມູນຮອງໂດຍໃຫ້ກະໂພກຢຽດຊື່ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃຊ້ອຸປະກອນ (ເຊັ່ນວ່າ, ເບາະ, ຫມອນ) ເພື່ອຈະຫມູນຂາທາງເທິງ, ຮັກສາກະໂພກທາງເທິງໃຫ້ຢຽດຊື່, ປະຫົວເອົາທາງເທິງພັບຢູ່ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປ່ອຍລູກຄ້າໃນທ່ານອນທາງຂ້າງ, ຫລືກວ້ວນຄວາມເຂັ້ງຕຶງໂດຍກົງໃສ່ກະໂພກ. ສິ້ນນ່ອງຂອງເອົາເຈົ້າ ແລະ ຫົວເອົາແຍກກັນອອກ. .... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຫມູນແຂນທາງເທິງດ້ວຍສິ່ງຫມູນຊຸ້ມ ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປົກລູກຄ້າດ້ວຍຜ້າປຸ່ນນອນທາງເທິງ, ປິດຊິບມືອອກ (ຖ້າຫາກວ່າໃຊ້) ແລະ ລ້າງມື ..... <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້ານອນຢຽດເຕັ້ງຫລັງຂອງເອົາເຈົ້າຢູ່ໃນຕຽນອນເມື່ອເວລາການເບິ່ງແຍງຜູ້ແລະເລີ່ມຕົ້ນ.**

**ການບົວຣະບັດປາກກ່ຽວກັບປາກ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ວ່າໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລູກຄ້າຢູ່ໃນທ່ານັ້ງຊື່ຕົງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມື ແລະ ໃສ່ຊິບມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສະເນີທີ່ຈະວາງຜ້າເຊັດຫນ້າປົກໃສ່ຫນ້າເອິກຂອງລູກຄ້າກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ການບົວຣະບັດປາກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນ, ຖາມລູກຄ້າກ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປວດໃນປາກຕ່າງໆ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເຮັດໃຫ້ແປງດູແຂ້ວ ຫລື ແນວພັດແຂ້ວປຽກ ແລະ ເອົາຢາດູແຂ້ວໃສ່.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ທຳຄວາມສະອາດຫນ້າພຽງຂອງແຂ້ວທຸກໆເທື່ອດ້ວຍແປງດູແຂ້ວ ຫລື ແນວພັດແຂ້ວ, ໂດຍການດູແຂ້ວປິ່ນເປັນວົງອ້ອມຄ່ອຍໆ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສະເນີທີ່ຈະຖືລິ້ນຂອງລູກຄ້າ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສະເນີທີ່ຈະເອົານ້ຳສະອາດໃຫ້ລູກຄ້າເພື່ອຈະລ້າງປາກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖືຊາມໃສ່ກ້ອງຄາງຂອງລູກຄ້າເພື່ອຈະໄຕ່ງເອົານ້ຳລ້າງປາກ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເຊັດສິບ ແລະ ຫນ້າຂອງລູກຄ້າໃຫ້ແຫ້ງ, ແລະ ເອົາຜ້າເຊັດຫນ້າອອກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງອອກ ແລະ ເຊັດຊາມໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ລ້າງແປງດູແຂ້ວກ່ອນຈະເກັບເອົາໄວ້.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປິດຊິບມືອອກແລະເອົາຖິ້ມໄປ.ລ້າງມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້າກຳລັງນັ່ງຢູ່ໃນຕະ໋ອນະນະທີ່ການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ຖືກເອົາໃຫ້.**

**ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ເກັບເອົາແຂ້ວປອມໄວ້ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ວ່າໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃສ່ຊິບມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຊ້ເທັກນິກເພື່ອຈະລຸດຜ່ອນການສຽງຕໍ່ການແຕກຫັກຂອງແຂ້ວປອມຖ້າຫາກວ່າຖືກຕົກລົງໃນຮະຫວ່າງການທຳຄວາມສະອາດ (ເຊັ່ນວ່າ, ການຜັດດູແຂ້ວປອມໂດຍກົງທາງເທິງອ່າງນ້ຳທີ່ຖືກປູດ້ວຍຜ້າແພ/ເຈ້ຽເຊັດຜ້າເຊັດຫນ້າ, ໃສ່ນ້ຳເຕັມພາຍໃນອ່າງນ້ຳ) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຫລືກວ່ານການຕິດເຊື້ອໂຣກຂອງແຂ້ວປອມຕະລອດການດຳເນີນການ (ເຊັ່ນວ່າ,ການວາງໃຫ້ຜູ້ອ່າງຫລືການປະແຂ້ວປອມໂດຍກົງໃສ່ຫນ້າພຽງທີ່ບໍ່ຖືກປ້ອງກັນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາແຂ້ວປອມມາຈາກລູກຄ້າ. ຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຖອດເອົາມັນອອກໄດ້, ແຂ້ວປອມອອກຄ່ອຍໆຈາກປາກຂອງລູກຄ້າ. ເອົາແຂ້ວປອມທາງລຸ່ມອອກມາກ່ອນ, ແລ້ວຈຶ່ງເອົາແຂ້ວປອມທາງເທິງອອກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງແຂ້ວປອມໃສ່ນ້ຳເປັນເປີດລິນໄວ້ກ່ອນທີ່ຈະຜັດແຂ້ວປອມ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາຢາດູແຂ້ວ ຫລື ຢາລ້າງແຂ້ວປອມໃສ່ແປງດູແຂ້ວ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ດູແຂ້ວປອມໃສ່ຫນ້າພຽງທຸກໆບ່ອນ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງແຂ້ວປອມທຸກໆຫນ້າພຽງພາຍໃຕ້ນ້ຳເປັນເປີດລິນຢູ່.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຊ່ວຍລູກຄ້າການເອົາແຂ້ວປອມໄປປະໄວ້ ຫລື ການເກັບຮັກສາໄວ້.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງກັບເກັບແຂ້ວປອມໄວ້ກ່ອນທີ່ຈະເອົາແຂ້ວປອມໃສ່ໃນນັ້ນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາແຂ້ວປອມໃສ່ໃນກັບເກັບແຂ້ວປອມທີ່ສະອາດນຳນ້ຳຢາ ຫລື ນ້ຳເປັນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖິ້ມແນວປົກອ່າງນ້ຳ ຫລື ແນວເປື້ອນແນວອື່ນໆໄປ. ປິດຊິບມືອອກ ແລະ ຖິ້ມໄປ. ລ້າງມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້າກຳລັງນັ່ງຢູ່ໃນຕະ໋ອນະນະທີ່ການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ຖືກເອົາໃຫ້.**

**ການບົວຣະບັດເລັບມືເລັບຕີນ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ວ່າໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມື ແລະ ໃສ່ຊິບມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົານ້ຳໃສ່ໃນຖ້ວຍ. ປິ່ນປິ່ນວ່ານ້ຳຈະປອດພ້ຍ ແລະ ໃນອຸນຫະພູມທີ່ອົບອຸ່ນສຳລັບລູກຄ້າ. ດັດແປງຖ້າຫາກວ່າຈຳເປັນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ວາງນ້ຳໄວ້ໃນຮະດັບທີ່ສະດວກສະບາຍສຳລັບລູກຄ້າ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົານ້ຳມືຂອງລູກຄ້າໃສ່ໃນນ້ຳ ແລະ ປະໃຫ້ແຂ່ງໄວ້ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເຊັດມືຂອງລູກຄ້າໃຫ້ແຫ້ງລວມທັງໃນຮະຫວ່າງນ້ຳມື,ກ່ອນທີ່ຈະຕັດຫລືທຳຄວາມສະອາດນ້ຳມືຂອງລູກຄ້າ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເຮັດໃຫ້ມືຂອງລູກຄ້າແຫ້ງໂດຍການແປະດ້ວຍຜ້າເຊັດ,ບໍ່ດູໃສ່.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ທຳຄວາມສະອາດຢູ່ກ້ອງເລັບດ້ວຍທ່ອນສີນ້ຳຫມາກກ້ຽງ. ເຊັດທ່ອນສີນ້ຳຫມາກກ້ຽງອອກດ້ວຍຜ້າຫລັງຈາກເລັບແຕ່ລະມື້ວ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເຮັດເລັບໃຫ້ສະອາດດ້ວຍໄມ້ຖູ່ເລັບ ຫລື ແຜ່ນຜັດເລັບ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ດູແຜ່ນຜັດເລັບໄປແລະກັບແລະຢາສູ້ເຂົ້າເລິກໂພດໃນສິ້ນຍ້ອນວ່າມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເລັບແຍກອອກຈາກກັນແລະເຮັດໃຫ້ເລັບອ່ອນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຝົນເລັບມືຈາກຂ້າງນຶ່ງໄປຫາອີກຂ້າງນຶ່ງໃນທາງດຽວຫລືຖອມຂອງເລັບແຕ່ລະເລັບຈາກສິ້ນໄປຫາທາງກາງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ການບົວຣະບັດເລັບມີເລັບຕີນ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ (ຕໍ່) :**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ຜົວໜັງຊື່ນນອກໃຊ້ເປັນສິ່ງກົດກັ້ນການເປັນອັກເສບ, ຢ່າສູ່ຕັດໜັງຊື່ນນອກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຈົບລົງດ້ວຍແນວຕູ້ເລັບໃຫ້ກ້ຽງແລະບໍ່ໃຫ້ມີສິ້ນບໍ່ສະເໝີ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສະເໝີທີ່ຈະທາໂລເຊິນໃຫ້.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖອກນ້ຳຖິ້ມ, ລ້າງຊາມໃຫ້ສະອາດ, ເກັບອຸປະກອນໄວ້, ຖິ້ມຜ້າເປື້ອນທີ່ຖືກໃຊ້ແລ້ວແລະເອົາໃສ່ກະໂລງອື່ນໃຫ້ເຫມາະສົມ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ແກ້ຊົບມືອອກ, ລ້າງມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າມີບັນຫານຳການເດີນຂອງເລືອດຫລືໂຮກເປົາຫວານ, ຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ເຮືອນ  
ບໍ່ຄວນຈະໃຊ້ໄມ້ສີນ້ຳຫມາກກ້ຽງໃສ່ເລບຂອງລູກຄ້າ**

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້າກຳລັງນັ່ງຢູ່ໃນຂະນະທີ່ການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ຖືກເອົາໃຫ້.**

**ການບົວຣະບັດຕີນ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທົ່ວໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມື ແລະ ໃສ່ຊີບມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສຳຮວດເບິ່ງຕີນຂອງລູກຄ້າຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນວິທີການໂດຍການກວດເບິ່ງຮະຫວ່າງນິ້ວຕີນ ແລະ ສິ້ນຂອງຕີນ. ຖາມລູກຄ້າເບິ່ງວ່າມີຄວາມເຈັບປວດ ຫລື ຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດບໍ່ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົານ້ຳໃສ່ອ່າງນ້ຳ, ຕື່ມນ້ຳໃສ່ບໍ່ໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງເຕັມ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖາມລູກຄ້າເບິ່ງວ່າອຸນຫະພູມແມ່ນສະດວກສະບາຍຄືບໍ່ກ່ອນທີ່ຕີນຈະຖືກຈຸ່ມລົງຫມົດຕີນ. ດັດແປງຖ້າຫາກວ່າຈຳເປັນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາຕີນຂອງລູກຄ້າໃສ່ລົງໃນນ້ຳຫມົດຕີນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ການຊຶ້ມອຸຕິນ ແລະ ສິ້ນນ່ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕະຫລອດວິທີການ, ເອົາຕີນອອກຈາກນ້ຳ, ລ້າງຕີນທົ່ວທັງຫມົດ, ລວມທັງຮະຫວ່າງນິ້ວຕີນ, ດ້ວຍຜ້າເຊັດໃສ່ສະບູ. ເກັບຮັກສານ້ຳຢູ່ໃນອ່າງນ້ຳໂດຍປາສາຈາກສະບູສຳລັບການໃຊ້ໃຫ້ເປັນນ້ຳລ້າງໂດຍ: (1) ການລ້າງຕີນດ້ວຍຜ້າເຊັດໃສ່ສະບູໃສ່ຜ້າເຊັດໂດຍກົງ		
<b>ໂລດແທນທີ່ວ່າຈະຕື່ມສະບູໃສ່ອ່າງນ້ຳ; ຫລື (2) ການໃຊ້ອ່າງນ້ຳສອງອ່າງຕ່າງກັນ: ອ່າງນຶ່ງສຳລັບການລ້າງແລະອີກອ່າງນຶ່ງສຳລັບການໄລອອກ .....</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະຕື່ມສະບູໃສ່ໃນຜ້າເຊັດປຽກແທນທີ່ວ່າຈະໃສ່ໃນນ້ຳໂດຍກົງໂລດ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງຕີນຂອງລູກຄ້າຫມົດທັງຕີນລວມທັງຮະຫວ່າງນິ້ວຕີນດ້ວຍຜ້າເຊັດໃສ່ສະບູຫລັງຈາກແຊ່ນ້ຳແລ້ວ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງເພື່ອຈະເອົາສະບູອອກຈາກຕີນແລະໃນຮະຫວ່າງນິ້ວຕີນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກ່ອນການທຳຄວາມສະອາດເອົາຂີ້ເລັບຢູ່ກ້ອງເລັບຂອງລູກຄ້າອອກ, ເຊັດຕີນຂອງເອົາເຈົ້າຄ່າຍໆໃຫ້ແຫ້ງລວມທັງໃນຮະຫວ່າງນິ້ວຕີນຂອງເອົາເຈົ້າ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ທຳຄວາມສະອາດຢູ່ກ້ອງເລັບດ້ວຍໜ່ວຍສີນ້ຳຫມາກກ້ຽງ. ເຊັດໜ່ວຍສີນ້ຳຫມາກກ້ຽງອອກດ້ວຍຜ້າຫລັງຈາກເລັບແຕ່ລະນິ້ວ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເຮັດເລັບໃຫ້ສະອາດດ້ວຍໄມ້ຕູ້ເລັບ ຫລື ແຜ່ນຜັດເລັບ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຕູ້ແຜ່ນຜັດເລັບໄປແລະກັບແລະຢ່າສູ້ເຂົ້າເລິກໂພດໃນສິ້ນຍ້ອນວ່າມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເລັບແຍກອອກຈາກກັນແລະເຮັດໃຫ້ເລັບອ່ອນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຝົນເລັບມືຈາກອ່າງນຶ່ງໄປຫາອີກອ່າງນຶ່ງໃນທາງດຽວຫລືຖອມຂອງເລັບແຕ່ລະເລັບຈາກສິ້ນໄປຫາທາງກາງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຜົວໜັງຊື່ນນອກໃຊ້ເປັນສິ່ງກົດກັ້ນການເປັນອັກເສບ, ຢ່າສູ່ຕັດໜັງຊື່ນນອກ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຈົບລົງດ້ວຍແນວຕູ້ເລັບໃຫ້ກ້ຽງແລະບໍ່ໃຫ້ມີສິ້ນບໍ່ສະເໝີ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖາມເບິ່ງວ່າລູກຄ້າຢາກໃຫ້ທາໂລເຊິນໃຫ້ ຫລື ບໍ່. ຖ້າຢາກໃຫ້, ເອົາໂລເຊິນໃສ່ໃນມືຂອງທ່ານ ແລະ ທາໂລເຊິນໃສ່ຕີນທັງຫມົດຂອງລູກຄ້າ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ໄດ້ທາໂລເຊິນໃສ່ໃນຮະຫວ່າງນິ້ວຕີນ. ເຊັດສ່ວນເກີນຂອງໂລເຊິນອອກ (ຖ້າມີ) ດ້ວຍຜ້າເຊັດ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຊ່ວຍລູກຄ້າໃສ່ຖົງເທົ້າ ແລະ ເກີບ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖອກນ້ຳອອກ, ໄລອອກ, ເຊັດອ່າງນ້ຳ, ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນມັ່ນຮຸນທີ່ເຫມາະສົມ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປິດຊົບມືອອກ ແລະ ລ້າງມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າມີບັນຫານຳການເດີນຂອງເລືອດຫລືໂຮກເປົາຫວານ, ຜູ້ເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ເຮືອນ  
ບໍ່ຄວນຈະໃຊ້ໄມ້ສີນ້ຳຫມາກກ້ຽງໃສ່ເລັບຕີນຂອງລູກຄ້າ**

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້າກຳລັງນັ່ງຢູ່ໃນຂະນະທີ່ການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ຖືກເອົາໃຫ້.**



**ສິ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້ແມ່ນເຄັດລັບທີ່ໄປເມື່ອເວລາຊ່ວຍເຫລືອລູກຄ້ານຳການເບິ່ງແຍງດູແລະລັບ:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ສຳຮວດເບິ່ງຕີນແລະມືຂອງລູກຄ້າເປັນປະຈຳເບິ່ງການປ່ຽນແປງໃນສີຂອງເລັບ (ໂດຍສະເພາະການເປັນສີແດງ) , ອຸນຫະພູມ, ຕຸ່ມໃຂ້, ຮອຍຕັດ ຫລື ຮອຍຂຸດ, ຮອຍແຕກຮະຫວ່າງນິ້ວຕີນ/ນິ້ວມື, ຫລື ການປ່ຽນແປງອື່ນໆ. ບັນທຶກໄວ້ ແລະ ລາຍງານການໃຂ້ບ່ວມ ຫລື ຮອຍແດງຕ່າງໆທີ່ທ່ານສັງເກດເຫັນອ້ອມແອ້ມບໍ່ຮິວນຕີນ.ກວດເບິ່ງແຜນການປິ່ນປົວຂອງລູກຄ້າຢູ່ສະເມີກ່ອນຈະທຳການປົວຮະບັດເລັບ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສອດແນມເບິ່ງນຳຮອຍປາດນ້ອຍໆ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ມັນສະອາດ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຢ່າສູ້ໄສໂລເຊີນໃນຮະຫວ່າງນິ້ວຕີນ – ໂລເຊີນຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອຮາ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຢ່າສູ້ຕັດສິ້ນຂອງເລັບຂອງລູກຄ້າ ຫລື ຊຸດລົງອ້ອມແອ້ມເລັບດ້ວຍສິ່ງແຫລມໆສຳລັບລູກຄ້າຄົນໃດຄົນນຶ່ງ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເລັບທີ່ກັ່ງໆ,ສະອາດເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສະບາຍຕົວແລະມີຄວາມປອດພັຍ.ເລັບບໍ່ພຽງຫລືແຫລມສາມາດເກາະເອົາຫລືເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງນຸ່ງຂາດແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບໃສ່ນິ້ວຕີນ/ນິ້ວມື.ໃຫ້ເຮັດນຳຕີນແລະມືຂອງລູກຄ້າຄ່ອຍໆແລະຢ່າງລະມັດລະວັງ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ຊ່ວຍລູກຄ້າຜູ້ທີ່ມີແຂນອ່ອນເພັງເພື່ອຈະນຸ່ງເຄື່ອງ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລະລັບທີ່ໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖາມລູກຄ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກຈະນຸ່ງຫຍັງ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃສ່ເຄື່ອງທຸກໆຕົວ, ຍ້າຍຕົວຂອງລູກຄ້າຄ່ອຍໆ ແລະ ຕາມທັມມະຊາດ, ຫລືກວ້ວນການໃຊ້ຄວາມແຮງ ແລະ ໃສ່ກາຍເກີນແຂນຂາ ແລະ ຂີ້ຕໍ່.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຊ່ວຍລູກຄ້າໃສ່ແຂນເບື້ອງອ່ອນແອໃຫ້ໃສ່ແຂນເສື້ອຖືກເບື້ອງ, ເສື້ອສະແວເຕີ, ຫລື ສຸບໃສ່ເບື້ອງທີ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ. ໃສ່ແຂນເສື້ອເບື້ອງອ່ອນແອກ່ອນໃສ່ເບື້ອງທີ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ພາລູກຄ້າໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລູກຄ້ານຶ່ງຢູ່ໃນເວລາເອົາຕີນແລະຂາເຂົ້າໃສ່ສິ່ງແຫລມແລະເວລາຊ່ວຍນຳເກີບທີ່ບໍ່ມີນ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຫ້ການຊຸ້ມຊູແກ່ລູກຄ້າໃນເວລາດຶງສິ່ງອື່ນ ແລະ ໃສ່ໃຫ້ຖືກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ນຸ່ງເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າໃຫ້ແລ້ວຢ່າງເຫມາະສົມ (ນຸ່ງເຄື່ອງຖືກເບື້ອງ, ໃສ່ຊິບກະດູມ) ແລະ ພໍດີ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້າສາມາດທີ່ຈະຢືນໄດ້. ລູກຄ້ານຸ່ງເສື້ອທີ່ເຊີດ ແລະ ສິ່ງຊ້ອນໃນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງໃສ່ເສື້ອ, ສິ່ງ, ຖືງເທົ້າ, ແລະ ເກີບ. ລູກຄ້າຈະຖືກນຸ່ງເຄື່ອງໃຫ້ດ້ວຍເຄື່ອງນຸ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.**

**ໃສ່ຖືງຂາສູງເຖິງຫົວເຂົ້າທີ່ຢືດໄດ້ໃຫ້ລູກຄ້າ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລະລັບທີ່ໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຈັດແຈງຖືງຂາສຳລັບການໃຊ້ໂດຍການປິ່ນຖືງຂາທາງໃນອອກມາ, ຢ່າງຫນ້ອຍມາຮອດເຂດສິ້ນນ່ອງ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປ່ອນຕີນຂອງຖືງຂາໃສ່ນິ້ວຕີນ, ຕີນ, ແລະ ສິ້ນນ່ອງ, ການຍ້າຍຕີນ ແລະ ຂາຂອງລູກຄ້າຕາມທັມມະຊາດ, ການຊຸ້ມຊູສູງສຸດ ແລະ ການຫລືກວ້ວນຄວາມແຮງ ຫລື ການດຶງກວມແຂນຂາ ແລະ ຂີ້ຕໍ່.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ດຶງທາງເທິງຂອງຖືງຂາປົກຕີນ, ສິ້ນນ່ອງ, ແລະ ຂາ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຖືງຂາແມ່ນຮຽບຮ້ອຍດີ, ບໍ່ມີບ່ອນບີດ ຫລື ຍໍ, ແລະ ບໍ່ຄັບເກີນໄປຢູ່ນິ້ວຕີນຂອງລູກຄ້າ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ການໃສ່ຖືງຂາກວມຕີນ ແລະ ສິ້ນນ່ອງໃນທ່າທີ່ຖືກຕ້ອງອີງຕາມການອອກແບບມາຂອງຖືງຂາ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປະຖືງຂາປົກຫົວເຂົ້າ ແລະ ບໍ່ຍໍ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້າກຳລັງນອນຢຽດຢູ່ຕຽນນອນໃນຂະນະທີ່ການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ຖືກເອົາໃຫ້.**

**ຊ່ວຍຮະຍະການເຫນັງຕຶງສຳລັບບ່າເບື້ອງນຶ່ງ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃນຂະນະທີ່ຊຸ້ມຊູແຂນຂາຜ່ານການອອກກຳລັງກາຍຕໍ່ລົງໄປນີ້,ເຫນັງຕຶງຂີ້ຕໍ່ຄ່ອຍໆ, ຊ້າໆ, ແລະ ຢ່າງນຸ່ມນວນຕະລອດຊ່ວງຂອງການເຫນັງຕຶງໄປຫາຈຸດຂອງການຕ້ານທານ. ຢຸດຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມເຈັບປວດເກີດຂຶ້ນ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖາມລູກຄ້າວ່າກ່ຽວກັບລະດັບຂອງສະດວກສະບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຕະລອດເວລາຂອງການອອກກຳລັງກາຍ. ຢຸດຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມເຈັບປວດເກີດຂຶ້ນ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຊຸ້ມຊູແຂນຂອງລູກຄ້າໂດຍຈັບຢູ່ກ້ອງແຂນສອກ ແລະ ຂີ້ມື, ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງທຳການເຫນັງຕຶງສຳລັບບ່າເຫລ່.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ຊ່ວງຮະຍະການເຫນັງຕົງສຳລັບບ່າເບື້ອງນຶ່ງ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເຣັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ (ຕໍ່):**

ຍົກແຂນຢຽດອອກຂອງລູກຄ້າໄປຫາເພດານ, ກັບຄືນໄປຫາຫົວຕຽນອນ (HOB) ແລະ ກັບຄືນໄປຫາທ່າແປນໃຫ້ເປັນການຫລໍ່ຄືນເທື່ອນຶ່ງ  
(ການທົບໄປມາ/ການຍຶດອອກສຳລັບບ່າ). ຫລໍ່ຄືນສາມ (3) ເທື່ອ.....

ຍ້າຍແຂນຢຽດອອກຂອງລູກຄ້າອອກໄປໃຈກາງຂ້າງຂອງຮ່າງກາຍໄປຫາ HOB ແລະ ກັບຄືນແຂນຢຽດອອກຂອງລູກຄ້າໄປຫາເຄື່ອງຕົວ  
ຂອງລູກຄ້າໃຫ້ເປັນການຫລໍ່ຄືນເທື່ອນຶ່ງ (ການທົບໄປມາ/ການຍຶດອອກສຳລັບບ່າ). ຫລໍ່ຄືນສາມ (3) ເທື່ອ.....

ວາງແຂນສອກຂອງລູກຄ້າຢູ່ລະດັບຂອງບ່າຂອງລູກຄ້າ, ປື້ນກົກແຂນໄປຫາ HOB ແລະ ປື້ນແຂນທາງຫນ້າລົງໄປຫາສະໂມກ. ຫລໍ່ຄືນສາມ (3) ເທື່ອ.  
ລ້າງມື.....

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້າກຳລັງນອນຢຽດຢູ່ຕຽນອນໃນຂະນະທີ່ການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ຖືກເອົາໃຫ້.**

**ຊ່ວງຮະຍະການເຫນັງຕົງສຳລັບຫົວເອົ້າ ແລະ ສິນນ່ອງ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເຣັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທົ່ວໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ມອບຮາຂອງລູກຄ້າຜ່ານການອອກກຳລັງກາຍຕໍ່ລົງໄປນີ້, ຍົກຍ້າຍແຂວງອາຄ່ອຍໆ, ຊ້າໆ, ແລະ ຢ່າງນຸ່ມນວນຕະລອດຊ່ວງຂອງ ການເຫນັງຕົງໄປຫາຈຸດຂອງການຕ້ານທານ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ຫົວເອົ້າ</b> ອຸ້ມອຸ້ມຂອງລູກຄ້າຢູ່ບ່ອນຂີ້ຕໍ່ຂອງຫົວເອົ້າ ແລະ ສິນນ່ອງ, ໃນຂະນະທີ່ທຳການເຫນັງຕົງສຳລັບຫົວເອົ້າ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖາມລູກຄ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດໃນຮະຫວ່າງການອອກກຳລັງກາຍ. ຢຸດຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມເຈັບປວດເກີດຂຶ້ນ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກົງຫົວເອົ້າກັບຄືນໄປຫາຈຸດຂອງການຕ້ານທານ ແລະ ແລ້ວເອົາອາກັບຄືນຢຽດໄປຫາຕຽນອນ (ຕິດຕາມມາດ້ວຍການຍຶດຫົວເອົ້າໃຫ້ຊື່ອອກ ໄປເປັນການຊ້ຳຫລໍ່ຄືນນຶ່ງເທື່ອ (ການທົບ/ການຕໍ່ສິນນ່ອງ). ຫລໍ່ຄືນສາມ (3) ເທື່ອ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ສິນນ່ອງ</b> ອຸ້ມອຸ້ມແລະສິນນ່ອງໃນຂະນະທີ່ທຳການເຫນັງຕົງສຳລັບສິນນ່ອງ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຊຸກຕື່ນໄປທາງຫນ້າໄປຫາຂາ, ແລະ ໃນການເຫນັງຕົງຕ່າງອີກ ຊຸກຕື່ນຊື່ລົງໄປຫາຕີນຂອງຕຽນອນໃຫ້ເປັນການຊ້ຳຫລໍ່ຄືນນຶ່ງເທື່ອ (ການທົບ/ການຕໍ່ສິນນ່ອງ). ຫລໍ່ຄືນສາມ (3) ເທື່ອ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້າກຳລັງນອນຢຽດຢູ່ຕຽນອນໃນຂະນະທີ່ການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ຖືກເອົາໃຫ້.**

**ຊ່ວຍລູກຄ້າເພື່ອຈະກິນອາຫານ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເຣັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທົ່ວໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລູກຄ້າຢູ່ໃນທ່ານນຶ່ງຊື່ຕົງຢູ່ກ່ອນທີ່ການຊ່ວຍເຫລືອຈະເລີ່ມຕົ້ນ</b> .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສະເນີແນວປ້ອງກັນເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ນຶ່ງຢູ່ໃນຮະດັບຂອງຕາຂອງລູກຄ້າເພື່ອຈະຊ່ວຍລູກຄ້າເພື່ອຈະກິນອາຫານ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາອາຫານເປັນຕ່ອນຂະນາດກົນຄຳນຶ່ງ, ປ່ຽນຊະນິດຂອງອາຫານທີ່ຖືກສະເນີໃຫ້ ຫລື ຖາມລູກຄ້າວ່າຈະມັກແນວໃດສຳລັບຄຳເວົ້າແຕ່ລະຄຳ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາເຄື່ອງດື່ມໃຫ້ລູກຄ້າໃນຮະຫວ່າງກິນເວົ້າ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປາກຂອງລູກຄ້າເປົ່າກ່ອນທີ່ຈະປ້ອນອາຫານຕໍ່ໄປ ຫລື ເຄື່ອງດື່ມຕໍ່ໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຊັກຊວນລູກຄ້າໃຫ້ມີການສົນທະນາກັນຕະລອດເວລາກິນອາຫານ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເຊັດອາຫານອອກຈາກປາກ ແລະ ມືຂອງລູກຄ້າຕາມທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ໃນເວລາກິນອາຫານແລ້ວ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາແນວປ້ອງກັນເຄື່ອງນຸ່ງອອກ, ຖ້າຫາກວ່າໃສ່ຢູ່, ແລະ ຖິ້ມໄປໃນກະໂລ່ງທີ່ເໝາະສົມ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາອາຫານທີ່ເຫລືອອອກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປະໂຕະໄວ້ໃຫ້ສະອາດ, ແຫ້ງ, ແລະ ບໍ່ມີອາຫານຈັກຢ່າງ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້າກຳລັງນຶ່ງຢູ່ໃນຕະເວລາການເບິ່ງແຍງດູແລເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບຄວາມຊຳນານອັນນີ້.**

**ຊ່ວຍລູກຄ້ານຳການອາບນ້ຳຢູ່ຕຽນ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເຣັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທົ່ວໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃສ່ຊີບມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາອອກ ຫລື ທົບຄືນຫລັງຜ້າປຸ້ນອນທາງເທິງ. ປົກລູກຄ້າໄວ້ດ້ວຍຜ້າທີ່ມອບນ້ຳ ຫລື ຜ້າປຸ້ນທາງເທິງ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ແກ້ຊຸດຄຸມ/ຊຸດນອນຂອງລູກຄ້າອອກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊຸມຫະພູມຂອງນ້ຳແມ່ນປອດພ້ຍ ແລະ ຍືນຢືນນຳລູກຄ້າວ່າມັນເປັນອຸນຫະພູມທີ່ສະບາຍຕໍ່ສຳລັບເຂົາເຈົ້າ. ດັດແປງຖ້າຫາກວ່າຈຳເປັນ ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**ຊ່ວຍລູກຄ້ານຳການອາບນ້ຳຢູ່ຕຽງ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເຣັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ (ຕໍ່) :**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ເກັບຮັກສານ້ຳຢູ່ໃນອ່າງນ້ຳໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີສະບູສຳລັບການໃຊ້ໃຫ້ເປັນນ້ຳລ້າງໃຫ້ກ້ຽງໂດຍ: (1) ການລ້າງດ້ວຍຜ້າເຊັດໃສ່ສະບູໃສ່ຜ້າເຊັດໂດຍກົງໂລດ ແທນທີ່ວ່າຈະຕື່ມສະບູໃສ່ອ່າງນ້ຳ; ຫລື (2) ການໃຊ້ອ່າງນ້ຳສອງອ່າງຕ່າງກັນ: ອ່າງນຶ່ງສຳລັບການລ້າງ ແລະ ອີກອ່າງນຶ່ງສຳລັບການໄລອອກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປ່ຽນນ້ຳທຸກໆເວລາເມື່ອມັນມີສະບູ, ເຢັນ, ຫລື ເປື້ອນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ວາງຜ້າເຊັດແຫ້ງໃສ່ຫລັງຂອງຫົວ/ຄີຂອງລູກຄ້າ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເຮັດໃຫ້ຜ້າເຊັດປຽກ (ບໍ່ໃສ່ສະບູ) ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຕາ. ໃຊ້ບໍຣິເວນອື່ນຂອງຜ້າເຊັດສຳລັບຕາແຕ່ລະເບື້ອງ, ລ້າງສິ້ນທາງໃນມາຫາສິ້ນທາງນອກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງສ່ວນເຫລືອຂອງຫນ້າ, ຫູ, ແລະ ຄີໂດຍການໃຊ້ສະບູ (ຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າຊອບໃຈ) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງ, ໃຊ້ຜ້າເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ – ຕົບເປົາໆ, ຢ່າສູ້ໆ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາແຂນເບື້ອງນຶ່ງອອກມາ ແລະ ເອົາຜ້າເຊັດວາງໃສ່ທາງກ້ອງ. ຊຸ້ມຊູແຂນຂອງລູກຄ້າດ້ວຍຝາມືຂອງທ່ານໃສ່ກ້ອງແຂນສອກຂອງລູກຄ້າ.		
ລ້າງແຂນຂອງລູກຄ້າ, ບ່າໂຫລ່, ແລະ ຂີ້ແຮ້. ລ້າງ ແລະ ເຊັດເປົາໆໃຫ້ແຫ້ງ. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ວາງມືຂອງລູກຄ້າໃສ່ອ່າງນ້ຳ. ລ້າງມືຂອງລູກຄ້າ, ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງ, ແລະ ເຊັດເປົາໆໃຫ້ແຫ້ງ. ເຮັດຫລໍ່ຄືນນຳແຂນ ແລະ ມືອີກເບື້ອງນຶ່ງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງ, ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງ, ແລະ ເຊັດເປົາໆໃນຫນ້າເອິກ ແລະ ຫ້ອງຂອງລູກຄ້າໃຫ້ແຫ້ງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ບໍ່ປົກຂາຂອງລູກຄ້າເບື້ອງນຶ່ງ ແລະ ວາງຜ້າເຊັດໃສ່ທາງຍາວຢູ່ກ້ອງຕີນ ແລະ ຂາ. ກົງຫົວເອົາ ແລະ ຊຸ້ມຂາໃສ່ແຂນຂອງທ່ານ. ລ້າງຂາ, ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງ, ແລະ ເຊັດເປົາໆໃຫ້ແຫ້ງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເລື່ອນຕີນຂອງລູກຄ້າເຂົ້າໃສ່ອ່າງນ້ຳ. ລ້າງຕີນຂອງລູກຄ້າ, ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງ, ແລະ ເຊັດເປົາໆໃຫ້ແຫ້ງ, ຫລໍ່ຄືນໃຫມ່ຢູ່ຂາ ແລະ ຕີນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຊ່ວຍລູກຄ້າໃຫ້ປິ່ນໄປທາງຂ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໄກໄປຈາກທ່ານ. ວາງຜ້າທີ່ມອບນ້ຳ ຫລື ຜ້າເຊັດຕາມຫລັງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລ້າງຫລັງ ແລະ ກະໂພກຂອງລູກຄ້າ, ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງ, ແລະ ຕົບເປົາໆໃຫ້ແຫ້ງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຊ່ວຍລູກຄ້ານຳຫລັງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເອົາສິດສ່ວນຕົວໃຫ້ ແລະ ໃຫ້ລູກຄ້າທຳການບິວຣະບັດບໍຣິເວນກິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ (ຖ້າສາມາດເຮັດໄດ້) ; ຖ້າບໍ່ໄດ້, ພາລະກິດອັນນີ້ຈະຖືກເວົ້າເຖິງຕ່າງຫາກ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປະລຸກຄ້າໃຫ້ຖືກປົກໄວ້ດ້ວຍຜ້າຢູ່ບ່ອນແລະ/ຫລືຜ້າທີ່ມີໃນບັນສຸດທ້າຍຂອງການບິວຣະບັດ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາເຄື່ອງປຸ້ນອອກທີ່ອາດຈະປຽກ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປະເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ຜ້າຢູ່ບ່ອນນອນທີ່ເປື້ອນໃສ່ໃນກະໂລ່ງທີ່ເຫມາະສົມ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖອນນ້ຳອອກຈາກອ່າງອາບນ້ຳ, ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງ, ຫາຄວາມສະອາດ, ຂ້າພະຍາດ ແລະ ເອົາໄປໄວ້ຄືນຢູ່ບ່ອນເກັບໄວ້ທີ່ເຫມາະສົມ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປິດອອກ ແລະ ຖິ້ມໄປຊົບມືເປື້ອນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ຊ່ວຍນຳການບິວຣະບັດບ່ອນອະວັຍຍະວະເພດ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເຣັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເປີດນ້ຳໃສ່ອ່າງນ້ຳ, ໃຊ້ນ້ຳທີ່ມີອຸນຫະພູມປອດພ້ຍ ແລະ ສະບາຍຕໍ່ສຳລັບລູກຄ້າ. ດັດແປງຕາມທີ່ຖືກຮ້ອງຂໍ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃສ່ຊົບມືໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ການບິວຣະບັດອະວັຍຍະວະເພດ, ໃນເວລາລ້າງໃຫ້ກ້ຽງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງໃນອຸປະກອນ ແລະ ການເຮັດນຳຜ້າຢູ່ບ່ອນທີ່ເປື້ອນ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປ້ອງກັນເຄື່ອງປຸ້ນອນນອນຂອງລູກຄ້າບໍ່ໃຫ້ປຽກດ້ວຍຜ້າເຊັດ ຫລື ແຜ່ນປູຕຽງທີ່ຖິ້ມໄປບໍ່ໄດ້ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ບໍ່ປິດບໍຣິເວນອະວັຍຍະວະເພດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສິດສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເກັບຮັກສານ້ຳຢູ່ໃນອ່າງນ້ຳໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີສະບູສຳລັບການໃຊ້ໃຫ້ເປັນນ້ຳລ້າງໃຫ້ກ້ຽງໂດຍ: (1) ການລ້າງດ້ວຍຜ້າເຊັດໃສ່ສະບູໃສ່ຜ້າເຊັດໂດຍກົງໂລດ ແທນທີ່ວ່າຈະຕື່ມສະບູໃສ່ອ່າງນ້ຳ; ຫລື (2) ການໃຊ້ອ່າງນ້ຳສອງອ່າງຕ່າງກັນ: ອ່າງນຶ່ງສຳລັບການລ້າງ ແລະ ອີກອ່າງນຶ່ງສຳລັບການໄລອອກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງບໍຣິເວນອະວັຍຍະວະເພດຄ່ອຍໆດ້ວຍຜ້າເຊັດໃສ່ສະບູ. ໃຊ້ຜ້າເຊັດບ່ອນທີ່ສະອາດສຳລັບການຖູໄປຖູມາແຕ່ລະເທື່ອ. ຫາຄວາມສະອາດບໍຣິເວນ ອະວັຍຍະວະເພດຈາກທາງຫນ້າໄປທາງຫລັງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງບໍຣິເວນອະວັຍຍະວະເພດດ້ວຍຜ້າເຊັດສະອາດ. ໃຊ້ຜ້າເຊັດບໍຣິເວນສະອາດສຳລັບການຖູໄປຖູມາແຕ່ລະເທື່ອ. ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງຈາກທາງຫນ້າໄປ ຫາທາງຫລັງຂອງບໍຣິເວນອະວັຍຍະວະເພດ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເຊັດເປົາໆໃຫ້ແຫ້ງບໍຣິເວນອະວັຍຍະວະເພດ, ຍ້າຍຈາກທາງຫນ້າໄປທາງຫລັງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ຊ່ວຍລູກຄ້ານຳການກົງໄປທາງຂ້າງ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລູກຄ້າຢູ່ໃນຣະຍະຫ່າງທີ່ປອດພ້ຍຈາກສິ້ນຂອງຕຽງນອນ .....</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງ, ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງ, ແລະ ເຊັດເປົາໆໃຫ້ແຫ້ງຢູ່ກິ່ນ ແລະ ບໍຣິເວນໄກ້ຮູຫວານ. ໃຊ້ຜ້າເຊັດຢູ່ບ່ອນສະອາດສຳລັບການຖູໄປຖູມາແຕ່ລະເທື່ອ.		
ເຊັດຈາກທາງຫນ້າໄປທາງຫລັງເພື່ອຈະຫລີກເວັ້ນການເຮັດໃຫ້ບໍຣິເວນອະວັຍຍະວະເພດເປື້ອນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປ່ຽນແຜ່ນປູຕຽງ ຫລື ຜ້າປຸ້ນອນທາງລຸ່ມ, ຖ້າຈຳເປັນ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລຸດພ່ອນໃຫ້ຫນ້ອຍລົງການສະແດງໃຫ້ເຫັນຮ່າງກາຍຂອງລູກຄ້າໃນຣະຫວ່າງການປະຕິບັດການ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປະລຸກຄ້າໃຫ້ຖືກປົກໄວ້ດ້ວຍຜ້າຢູ່ບ່ອນແລະ/ຫລືຜ້າທີ່ມີໃນບັນສຸດທ້າຍຂອງການບິວຣະບັດ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາອອກໄປຜ້າເຊັດທີ່ເປື້ອນ ຫລື ປຽກ, ຜ້າເຊັດ, ແຜ່ນປູຕຽງ, ເຄື່ອງປູຕຽງນອນ, ຫລື ເຄື່ອງນຸ່ງ. ຖິ້ມໃສ່ໃນກ່ອງບັນຈຸທີ່ເຫມາະສົມ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປິດຊົບມືອອກ ແລະ ຖິ້ມຊົບມືເປື້ອນໄປ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້າເປັນຫຼ່ຽມສະແດງແບບເພດຍິງ. ລູກຄ້າກຳລັງນອນຢຽດຢູ່ຕຽງນອນໃນຂະນະທີ່ການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ຖືກ ເອົາໃຫ້. ຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຈະຖືກເຮັດໂດຍການໃຊ້ສະບູ ແລະ ນ້ຳບໍ່ແມ່ນເຈ້ຽງເຊັດ.**

**ການບົວຣະບັດທີ່ຢ່າງຮະບາຍ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເຣັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ວ່າໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳຢູ່ໃນອາງ. ພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳແມ່ນປອດພ້ອມແລະພິສູດວ່າລູກຄ້າສະບາຍຕົວ. ດັດແປງຖ້າຈຳເປັນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເກັບຮັກສານ້ຳຢູ່ໃນອາງນ້ຳໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີສະບູສຳລັບການໃຊ້ໃຫ້ເປັນນ້ຳລ້າງໃຫ້ກ້ຽງໂດຍ: (1) ການລ້າງດ້ວຍຜ້າເຊັດໃສ່ສະບູໃສ່ຜ້າເຊັດໂດຍກົງໂລດ ແທນທີ່ວ່າຈະຕື່ມສະບູໃສ່ອາງນ້ຳ; ຫລື (2) ການໃຊ້ອາງນ້ຳສອງອາງຕ່າງກັນ: ອາງນຶ່ງສຳລັບການລ້າງ ແລະ ອີກອາງນຶ່ງສຳລັບການໄລອອກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລຸດຜ່ອນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົນຕົວຂອງລູກຄ້າໃນຮະຫວ່າງການບົວຣະບັດ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃສ່ຊີບມື, ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດນ້ຳທໍ່ຢ່າງຮະບາຍ, ທໍ່ຢ່າງ, ຖົງເກັບນ້ຳຍຽວ ຫລື ການເລັ່ມຕົ້ນລ້າງໃຫ້ກ້ຽງ ແລະ ຕະລອດວິທີການໃນຂະນະທີ່ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງ ຫລື ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນແຫ້ງ ແລະ ການເຮັດນ້ຳຜ້າປູບ່ອນເປື້ອນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ຕັ້ງທ່າລູກຄ້າໃຫ້ມີຣະຍະທ່າງທີ່ປອດພ້ອມຈາກສິນຂອງຕຽງນອນຖ້າຫາກວ່າຖືກປິ່ນມາທາງອ້າງໃນຮະຫວ່າງການບົວຣະບັດ .....</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ວາງຜ້າເຊັດ ຫລື ແຜ່ນຜ້າໃສ່ກ້ອງທໍ່ຢ່າງຮະບາຍກ່ອນທີ່ຈະລ້າງອອກເພື່ອຈະບໍ່ໃຫ້ຜ້າປູບ່ອນ ຫລື ເຄື່ອງມືຂອງລູກຄ້າປຽກໃນຮະຫວ່າງການລ້າງອອກ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ບໍ່ປົກບໍ່ຮິວນອ້ອມຂ້າງທໍ່ຢ່າງເທົ່ານັ້ນ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຊ້ຜ້າເຊັດໃສ່ສະບູເພື່ອຈະລ້າງທໍ່ຢ່າງຮະບາຍ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປຽນຈຸດໃນຜ້າເຊັດສຳລັບການຖືໄປຕູມາແຕ່ລະເທື່ອໃນເວລາລ້າງ ແລະ ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງ. ຢ່າງສູງດັ່ງທໍ່ຢ່າງ. ຈັບທໍ່ຢ່າງໄວ້ໄກ້ກັບບ່ອນທີ່ມັນສອດ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາຮາງກາຍເພື່ອຈະຫລີກເວັ້ນການດຶງທໍ່ຢ່າງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ທຳຄວາມສາອາດທໍ່ຢ່າງຢ່າງຫນ້ອຍສີ່ອິນຊີໄກ້ທີ່ສຸດກັບປາກເປີດ, ຍ້າຍອອກຈາກບ່ອນເປີດລົງໄປໄກຈາກຮາງກາຍ. ໃຊ້ບໍ່ຮິວນສະອາດຂອງຜ້າ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເຊັດສຳລັບການຖືໄປຕູມາແຕ່ລະເທື່ອ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃຊ້ຜ້າເຊັດຜ້າຕ່າງ, ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງຢ່າງຫນ້ອຍສີ່ອິນຊີໄກ້ທີ່ສຸດກັບປາກເປີດ, ຍ້າຍອອກຈາກບ່ອນເປີດລົງໄປໄກຈາກຮາງກາຍ. ໃຊ້ບໍ່ຮິວນສະອາດ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຂອງຜ້າເຊັດສຳລັບການຖືໄປຕູມາແຕ່ລະເທື່ອ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງບໍ່ຮິວນຂອງຜົວຫນັງຂອງລູກຄ້າທີ່ຖືກເຮັດປຽກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປະບໍ່ຮິວນຜົວຫນັງ ແລະ ຜ້າປູບ່ອນທີ່ປຽກໃນຮະຫວ່າງການບົວຣະບັດໃຫ້ແຫ້ງຫລັງຈາກບົວຣະບັດແລ້ວ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາຖົງໂຕ່ງຮັບເອົານ້ຳຍຽວໃສ່ໄວ້ຕຳກວ່າພິກຽວຕະລອດການບົວຣະບັດແລະຮອດທ້າຍຂອງວິທີການໃຫ້ແນໃຈວ່າບໍ່ມີບ່ອນຕິດຂັດຢູ່ໃນທໍ່ຢ່າງຮະບາຍ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖິ້ມຜ້າເຊັດ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆໃສ່ໃນກ່ອງບັນຈຸທີ່ເໝາະສົມ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປົກລູກຄ້າໄວ້ດ້ວຍຜ້າປູບ່ອນທາງເທິງໃນເວລາສຸດທ້າຍຂອງການບົວຣະບັດ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປິດຊີບມືອອກ ແລະ ຖິ້ມຊີບມືໄປ ແລະ ລ້າງມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້າກຳລັງນອນຢຽດຢູ່ຕຽງນອນໃນຂະນະທີ່ການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ຖືກເອົາໃຫ້.**

ການບົວຣະບັດທີ່ຢ່າງຮະບາຍເປັນປອກຖົງ	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ວ່າໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃສ່ຊີບມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເປີດບໍ່ຮິວນອະວັຍຍະວະເພດອອກເທົ່ານັ້ນ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງ ແລະ ເຊັດອະວັຍຍະວະເພດຊາຍໃຫ້ແຫ້ງຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຕັດຂົນຍາວອອກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສັງເກດເບິ່ງຜົວຫນັງຂອງອະວັຍຍະວະເພດຊາຍເບິ່ງວ່າມີບ່ອນເປີດຫລິບໍ່ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖ້າຫາກວ່າມີບ່ອນເຈັບ ຫລື ແດງຢູ່, ຢ່າສູ້ເອົາປອກຄອນໂດມໃສ່ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ທາຢ່າງກວາສຳລັບຜົວຫນັງໃສ່ອະວັຍຍະວະເພດຊາຍ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກັງທໍ່ຢ່າງປອກຄອນໂດມກວມເອົາອະວັຍຍະວະເພດຊາຍ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຕິດປອກຄອນໂດມໃສ່ທໍ່ຢ່າງ. ກວດເບິ່ງວ່າປາຍຂອງປອກຄອນໂດມບໍ່ບິດກ້ຽວກັນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ມັດທໍ່ຢ່າງໃສ່ຂາຂອງລູກຄ້າ. ໃຫ້ແນໃຈວ່າຖົງຢູ່ຕຳກວ່າຣະດັບຂອງພິກຽວ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປິດຊີບມືອອກ ແລະ ຖິ້ມຊີບມືໄປ ແລະ ລ້າງມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ການຊ່ວຍເຫລືອນຳຢາກິນ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກວດເບິ່ງຕາຕະລາງເວລາກິນຢາຂອງລູກຄ້າ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຕັກເຕືອນລູກຄ້າວ່າມັນເຖິງເວລາທີ່ຖືກນັດໄວ້ແລ້ວເພື່ອຈະກິນຢາສິ່ງຊື້ຈາກທ່ານໝໍ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ເລືອກເອົາກ່ອງຢາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທີ່ມີຊື່ຂອງລູກຄ້າຕິດຢູ່</b> .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາກ່ອງຢາຈາກບ່ອນທີ່ມັນຖືກເກັບໄວ້, ຫລຽວເບິ່ງປ້າຍຊື່ຕິດກ່ອງຢາ, ແລະ ກວດເບິ່ງສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ 5 ຢ່າງ -ຢາ, ລູກຄ້າ, ຈຳນວນ, ທາງໃຊ້ຢາ, ແລະ ເວລາ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເປີດກ່ອງຢາ, ເບິ່ງປ້າຍຊື່ຕິດກ່ອງຢາ ແລະ ພິສູດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ 5 ຢ່າງໃຫມ່ອີກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖອກຢາອອກຈາກກ່ອງຢາໃສ່ຝາກ່ອງຢາໂດຍບໍ່ຕ້ອງບາຍຢາ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ພາລູກຄ້າກິນຢາ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາຢາໃຫ້ລູກຄ້າໃນຈຳນວນເມັດທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍການຖອກຢາອອກຈາກຝາກ່ອງຢາໄປໃສ່ມືຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງບາຍຢາ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ຊ່ວຍລູກຄ້າໃຫ້ກິນຢາໂດຍບໍ່ຕ້ອງເອົາມືຂອງທ່ານປິດປາກຂອງລູກຄ້າຫລືເອົາຢາໃສ່ມືຂອງລູກຄ້າເພື່ອຈະເອົາຢາເຂົ້າໃສ່ປາກຂອງລູກຄ້າ, ຫລື ວາງເມັດຢາໃສ່ປາກຂອງລູກຄ້າໂດຍກົງໂລດ.....</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົານ້ຳເຕັມຈອກໃຫ້ລູກຄ້າ (ສຳລັບຢາກິນ) .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສັງເກດເບິ່ງແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ກິນຢາແລ້ວ. ຖາມລູກຄ້າຫລືກວດເບິ່ງວ່າຢາໄດ້ຖືກກິນລົງຄໍແລ້ວ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ປິດກ່ອງຢາໄວ້ແລະເອົາໄວ້ຄືນໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ: ພິສູດສິດທິ (5) ຢ່າງໃຫມ່ອີກ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ບັນທຶກວ່າລູກຄ້າໄດ້ກິນຢາແລ້ວ. ຖ້າຫາກວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກິນເທື່ອ, ບັນທຶກໄວ້ອີກຄັ້ງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ສຳລັບການສອບເສັງເບິ່ງຄວາມຊຳນານຂອງ HCA, ລູກຄ້າກຳລັງນັ່ງຢູ່ໂຕະໃນຂະນະທີ່ການເບິ່ງແຍງດູແລໄດ້ຖືກເອົາໃຫ້.**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ S.W.I.P.E.S. ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ / ສິດທິຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນພາກປະຕິບັດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ໄປ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ກ່ອນຈະວາງຖັງຮຽງຢູ່ຕາມໃສ່, ຍົກຫົວຕຽງໃຫ້ຕຳລົງ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃສ່ຊົບມືເພື່ອຈະວາງຖັງຮຽງຢູ່ຕາມໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຢູ່ກ້ອງກິນຂອງລູກຄ້າ (ຖັງຮຽງຢູ່ຕາມຕາມາດຕະຖານ: ວາງຖັງຮຽງໃຫ້ສ່ວນກວ້າງຂອງ ຖັງຮຽງຊື່ກົງກັບກິນຂອງລູກຄ້າ; ຖັງຮຽງເປີດ: ວາງຖັງຮຽງໂດຍມີງວງປິ່ນໄປຫາຕິນຂອງຕຽງ) . ໃຫ້ລູກຄ້າກິ່ງຫົວເຂົ້າ ແລະ ຍົກກິນຂຶ້ນ (ຖ້າສາມາດເຮັດໄດ້) ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຍົກຫົວຕຽງຂຶ້ນຫລັງຈາກທີ່ວາງຖັງຮຽງຢູ່ຕາມໃສ່ຢູ່ກ້ອງລູກຄ້າ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອາເຊິ່ງຖັງຮຽງນ້ຳໃສ່ຢູ່ໄກ່ເຊື່ອມມືຂອງລູກຄ້າ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖາມລູກຄ້າເພື່ອຈະບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກເວລາເອົາເຈົ້າເຮັດແລ້ວ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ສະເນີໃຫ້ປົກລູກຄ້າດ້ວຍຜູ້ປຸ່ນນອນຫລືຜ້າຫີມ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຍົກຫົວຕຽງລົງກ່ອນທີ່ຈະເອົາຖັງຮຽງຢູ່ຕາມໃສ່ອອກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃສ່ຊົບມືກ່ອນທີ່ຈະເອົາຖັງຮຽງຢູ່ຕາມໃສ່ອອກ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ເອົາຖັງຮຽງຢູ່ຕາມໃສ່ອອກແລະຖອກຖິ້ມໃສ່ຫົວສ້ວມ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ທຳການບິວຣະບັດກິນ (ເຮັດຕາມວິທີການຂອງລາຍການກວດເບິ່ງ) , ຖ້າຕ້ອງການ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ອ້າເຊື່ອໂຮກອຸປະກອນອົງຕາມມາດຕາການ. ເກັບມ້ຽນໄວ້ບ່ອນເກັບທີ່ເໝາະສົມ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖອດຊົບມືອອກ ແລະ ຖິ້ມຊົບມືໄປ ແລະ ລ້າງມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ແຖຫນວດດ້ວຍມິດແຖທີ່ປອດພັນ - ເພື່ອວ່າທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊຳນານອັນນີ້ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້:**

	ແມ່ນ	ບໍ່ແມ່ນ
ໃຊ້ຄວາມຊຳນານ S.W.I.P.E.S. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ໃສ່ຊົບມື.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖາມລູກຄ້າວ່າເຂົາເຈົ້າໃສ່ແຂ້ວປອມ ຫລື ບໍ່. ຖ້າໃສ່, ແນ່ໃຈວ່າແຂ້ວປອມຢູ່ໃນປາກຂອງເຂົາເຈົ້າ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງຫນ້າດ້ວຍຜ້າເຊັດຫນ້າປຽກອຸ່ນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ທານນ້ຳຢາແຖຫນວດໃສ່ບ່ອນທີ່ຈະແຖ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖືມິດແຖຫນວດໃຫ້ແຫນ້ນ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຈັບຫນັງໃຫ້ແຂ່ງດ້ວຍມືທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັບຫນັງ ແລະ ແຖດ້ວຍການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງແນບນຽນໃນແນວທາງຂອງຫນວດ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງມິດແຖຫນວດໃສ່ໃນນ້ຳອຸ່ນຣະຫວ່າງມິດເພື່ອຈະເກັບຮັກສາມິດແຖໃຫ້ສະອາດ ແລະ ປຽກ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ແຖທາງອ້າງກ່ອນ, ແລ້ວດັງ ແລະ ປາກ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ລ້າງ, ລ້າງໃຫ້ກ້ຽງ, ແລະ ເຊັດຫນ້າໃຫ້ແຫ້ງ.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ເອົາອຸປະກອນໄປມ້ຽນໄວ້ .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ຖອດຊົບມືອອກ ແລະ ຖິ້ມໄປ ແລະ ລ້າງມື .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ລາຍການກວດເບິ່ງວິທີການພາກປະຕິບັດຄວາມຊຳນານສຳລັບຜູ້ຊ່ວຍການເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ຕາມເຮືອນ  
ກົມ **DSHS** ໄດ້ອະນຸມັດ

ຫລັກຖານພິສູດຂອງການສຳເລັດພາກປະຕິບັດຄວາມຊຳນານໃນວຽກງານຂອງ **HCS**  
ຖືກເອົາໃຫ້ໂດຍອາຈານສອນຂອງສະຖາບັນຢູ່ໃນ **AFH, ALF, ຫລື ESF**  
**Skills Practice Procedure Checklist for Home Care Aides DSHS Approved**  
**Verification of HCS On The Job Skills Practice Training**  
**Provided by Facility Instructor(s) in an AFH, ALF, or ESF**

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕ້ອງ ຖືກສົ່ງໄປຫາໜ່ວຍ **DSHS Training Unit** ສຳລັບຜູ້ສະມັກສອບການເປັນຜູ້ຊ່ວຍການເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ຕາມເຮືອນ  
ແຕ່ລະຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກຝົນຄວາມຊຳນານຢູ່ໃນວຽກຕົວຈິງຢູ່ສະຖາບັນຂອງທ່ານ.

ສົ່ງອີເມວ, ຫນ້ານີ້ເທົ່ານັ້ນໄປຫາ [TrainingApprovalTPA@dshs.wa.gov](mailto:TrainingApprovalTPA@dshs.wa.gov) inbox. ຂຽນໃສ່ "Facility On-The-Job  
Training" ໃນແຖວຫົວເຮືອງ.

\_\_\_\_\_ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ, ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກນຳລູກຄ້າ, ຊ່ອງຫນ້າອາຈານ  
ຊື່ຂອງນັກຮຽນ  
ສອນຂອງສະຖາບັນທີ່ກົມ **DSHS** ອະນຸມັດໃຫ້, ຂັ້ນຕອນສຳຄັນທຸກໆຢ່າງທີ່ຕ້ອງມີສຳລັບພາລະກິດຂອງການເບິ່ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວໄດ້ຖືກລວມຢູ່  
ໃນລາຍການກວດເບິ່ງວິທີການອັນນີ້.

ຊື່ຂອງສະຖາບັນ	ເລກການຝຶກຝົນຂອງສະຖາບັນ <b>WA</b>	
ລາຍເຊັນຂອງອາຈານສອນ	ຂຽນຊື່ຂອງອາຈານສອນເປັນຕົວພິມ	ເລກໂຄດການຝຶກຝົນຂອງອາຈານສອນ
ລາຍເຊັນຂອງນັກຮຽນ	ຂຽນຊື່ຂອງນັກຮຽນ	ວັນທີຂອງຄວາມສຳເລັດ

ກະຮຸນາສັງເກດ: ພາລະກິດຄວາມຊຳນານທຸກໆຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຖືກສອນໂດຍອາຈານສອນຂອງສະຖາບັນທີ່ຖືກອະນຸມັດ ແລະ ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນ  
ໂດຍຄົນງານຜູ້ຊ່ວຍການເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ຕາມເຮືອນ/ພະນັກງານ. ເມື່ອເວລາຕ້ອງການ, ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີລູກຄ້າຄົນໃດວ່າງ ຫລື  
ບໍ່ມີລູກຄ້າຄົນໃດຕົກລົງເຫັນພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມນຳໃນວິທີການຝຶກຝົນຄວາມຊຳນານໂດຍສະເພາະ, ຄວາມສາມາດເຮັດຄວາມ  
ຊຳນານຂອງຜູ້ຊ່ວຍການເບິ່ງແຍງດູແລຢູ່ຕາມເຮືອນອາດຈະຖືກສາຍໄປໂດຍການໃຊ້ຫຸ້ນຄົນ ຫລື ເພື່ອນຮ່ວມການຝຶກຝົນ.

ຫນ້ານີ້ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຖືກຂຽນປະກອບແລະສົ່ງກັບຄືນມາຫາກົມຖ້າຫາກວ່າການຝຶກຝົນວິຊາສະເພາະຄວາມຊຳນານສຳລັບ  
ຜູ້ຊ່ວຍຢູ່ຕາມເຮືອນຖືກສອນໂດຍອາຈານສອນຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ມີສັນຍານຳກົມ **DSHS** ຢູ່ໃນຫ້ອງວິຈັຍຄວາມຊຳນານ.